

# 扉が閉まらない場合の調整方法

扉が閉まらない場合には、扉のボタンの止め具の調整をする必要があります。

下記に調整方法を記載いたします。

## 1. 扉の留め具の場所を確認します



扉を開けた左下に2本のネジで固定された、樹脂製の留め具を確認します。



上下2本のネジで固定された留め具の画像

## 2. 留め具をプラスドライバーで緩めます



2本のネジをプラスドライバーで緩めます。  
完全に抜き取る必要はありません。


※画像は緩めた状態です。

## 3. 留め具の位置を調整します

調整後の写真



上から見た図



留め具の正面側の端を左図の上から見た図のように、本体の角丸が終わる位置に合わせ、ドライバーでネジを固定し、扉の動作確認をして完了です。

ラッチ留め具の  
位置合わせライン

角丸が終わった点に、  
ラッチ留め具の正面側の端をあわせる